ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Pochłaniacz pyłu do zabudowy Momo X1W



Importer:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl

CE

DANE TECHNICZNE:

Model	FX-39-2A
Napięcie zasilania	220-240 V 50 Hz
Moc	100 W
Wymiar	20 x 20 x 4,5 cm
Prędkość	3000 obr/min

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wytnij otwór przelotowy w blacie. Pamiętaj, aby otwór nie był większy od kratki maskującej.
2. W razie potrzeby przyklej lub przykręć pochłaniacz do blatu.

UWAGI EKSPLOATACYJNE:

1. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
2. Nie wolno naprawiać urządzenia samodzielnie. W razie awarii należy skontaktować się z serwisem.
3. Jeżeli występują wady fabryczne należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie gwarancyjnej.
4. Nie wolno zatykać całkowicie kratki wentylatora w trakcie pracy (np. poprzez przykrycie ręcznikiem).
4. Urządzenie należy trzymać z dala od silnych strumieni ciepła, zimna. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgoci.
5. Trzymać z dala od miejsc, w których urządzenie może być narażone na uszkodzenia mechaniczne lub podobne.
5. Nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z woda lub inną cieczą.
6. Nie dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękoma.
7. W przypadku zamoknięcia urządzenia należy natychmiast je odłączyć od źródła zasilania.
8. Nie wkładać palców oraz innych przedmiotów do wentylatora pochłaniacza pyłu.
9. Nie wolno rozpylać żadnych substancji nad włączonym pochłaniaczem, ponieważ mogą zostać zassane wraz z powietrzem do wentylatora i go uszkodzić.
10. Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania (z prądu) jeśli:
    a) nie jest ono używane przez dłuższy czas
    b) jest czyszczone
    c) w urządzeniu wystąpiła jakaś usterka

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

- Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu, kurzu i innych niepożądanych substancji. Akumulacja powyższych, może doprowadzić do nieprawidłowej pracy urządzenia lub nawet uszkodzenia sprzętu.
- Wentylatory należy czyścić co najmniej co 7 dni pracy używając sprężonego powietrza (należy przedmuchać wentylatory od góry i z dołu).
- Do czyszczenia pochłaniacza nie należy stosować środków: ściernych, silnie żrących, past, acetonu, rozpuszczalników, produktów na bazie alkoholu.
- Do czyszczenia należy używać roztworu łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki, uważając by w trakcie czyszczenia płyn nie dostał się do wentylatora.
- W przypadku silniejszych zabrudzeń można czyścić urządzenie stosując preparaty przeznaczone do czyszczenia delikatnych powierzchni.

Uwaga: urządzenie należy czyścić i dezynfekować po uprzednim wyłączeniu urządzenia i odłączeniu od źródła zasilania.

OBSŁUGA:

Przed podłączeniem urządzenia do prądu proszę chwilę odczekać aby mogło ono uzyskać temperaturę pokojową.
Proszę podłączyć urządzenie do gniazda 220-240V 50Hz. Urządzenie jest teraz gotowe do działania.
Pochłaniacz pyłu uruchamia się poprzez przełączenie przełącznika zasilania do pozycji I. Wyłączenie pochłaniacza następuje poprzez przełączenie przełącznika zasilania do pozycji 0.

WYMIANA FILTRA:

Filtr w pochłaniaczu jest jednorazowy (1 worek przypada na usługę wykonania paznokci dla jednej klientki). Po wykorzystaniu traci on swoje właściwości. Wielokrotne używanie jednorazowego worka może skutkować zapyleniem silników wentylatorów oraz gorszą wydajnością urządzenie ze względu na gorszy przepływ powietrza.

Uwaga: filtr pochłaniacza (worek) należy wymieniać po uprzednim wyłączeniu urządzenia i odłączeniu od źródła zasilania.

DEZYNFEKCJA:

Pochłaniacz należy dezynfekować produktami bez alkoholu przeznaczonymi do dezynfekcji powierzchni delikatnych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

1. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
2. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
3. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP SP. Z O.O. w następujących przypadkach:

a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

4. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
5. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
6. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
7. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
8. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
9. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.