ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Parafiniarka 300W



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2025

Scan for different languages

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	**220V/240V**
Moc elektryczna	**300W**
Częstotliwość znamionowa	**50/60HZ**
Zakres temperatury	**maksymalnie 70°**
Wymiary	**31 x 24 x 16cm**
Pojemność komory	**1,8L – 2,5L**

Instrukcja obsługi:

1. Podłącz urządzenie do prądu.
2. Włóż parafinę do urządzenia (do miseczki/wgłębienia w środku urządzenia).
3. Ustaw temperaturę na HI (70°C) przekręcając pokrętło i poczekaj aż parafina się rozpuści.
4. Następnie zmniejsz temperaturę do LO (55°C). Wsadź kratkę na spód urządzenia (pozwoli to uniknąć ewentualnego poparzenia).
5. Przed zabiegiem parafinowym na dłonie możesz wykonać peeling dla lepszego efektu, a następnie nałożyć warstwę kremu.
6. Następnie możesz zanurzyć dłonie lub stopy bezpośrednio w parafinie, wkładając je do parafiniarki.
7. Dłonie wkładamy do rękawic foliowych, a następnie do rękawic frotte i trzymamy tak przez około 20 minut.
8. Jeśli zabieg wykonywany jest na stopach, to należy najpierw owinąć je folią, a następnie nałożyć skarpety i również trzymać przez 20 minut.
9. Po tym czasie należy ściągnąć rękawice/skarpety i woreczki jednorazowe razem z parafiną.
10. Po skończony zabiegu nałóż krem nawilżający, a następnie przekręć pokrętło na OFF i odłącz urządzenie.

Porady:

1. Przed użyciem sprawdź temperaturę parafiny na nadgarstku.
2. Nie używaj na uszkodzoną skórę.
3. Nie używaj na skórę z trądzikiem.
4. Nie należy wylewać roztopionej parafiny. Najpierw należy ją ostudzić, a następnie włączyć urządzenie na ok. 1 minutę i po roztopieniu dolnej warstwy parafiny, usunąć ją.
5. Odczekaj co najmniej minutę przed ponownym włączeniem urządzenia.
6. Trzeba używać takiego napięcia jak oznaczone na urządzeniu.

Uwaga!

-Rozgrzana parafina jest gorąca. Należy obchodzić się z nią ostrożnie, aby uniknąć poparzenia.
-Należy używać parafiny bez opakowania.

Czyszczenie urządzenia:

1. Nie należy używać rozpuszczalników ani mocnych środków czyszczących.
2. Zawsze odłączaj urządzenie od prądu przed rozpoczęciem czyszczenia.
3. Urządzenia nie należy moczyć w wodzie.
4. Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia.
5. Możesz użyć specjalnego płynu do usuwania pozostałości wosku i parafiny.

Uwaga

- Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu, kurzu i innych niepożądanych substancji. Akumulacja powyższych, może doprowadzić do nieprawidłowej pracy urządzenia lub nawet uszkodzenia sprzętu.
- Nie jest dozwolone owijanie przewodu zasilającego wokół urządzenia, może to spowodować wadliwe działanie przewodu.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest zasilane ze źródła o właściwym napięciu znamionowym. Upewnij się, że wtyczka została prawidłowo włożona do gniazdka. Zaniechanie może doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego lub poparzenia
- Nie można modyfikować, rozciągać, nadmiernie wyginać lub skręcać przewodu.
- Nie można umieszczać niczego ciężkiego na przewodzie.
- Zapobiegać dostaniu się kurzu lub innych szkodliwych elementów do wtyczki.
- Nie wolno uderzać i rzucać urządzeniem. Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone w wyniku uderzenia lub upadku, nie można kontynuować jego użytkowania.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

2. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
3. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
   a) Płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
4. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
5. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
6. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
7. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
8. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem a wyłączeniem i odwrotnie).
9. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacja umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie używania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym mogą stanowić ryzyko utraty zdrowia, lub doprowadzić do śmierci, dlatego też należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierające pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy je przekazać do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.